


Todo el registro se activa solo cuando se abre la puerta. El modo configuración se habilita con la puerta cerrada.

Modo Registro



Modo Configuración

