


Guía Rápida

El modo registro se activan con la puerta abierta. El modo configuración con la puerta cerrada.

Modo Registro



Modo Configuración

